NURSAL

Foot Massager

This device complies with Part 15 of the FCC Rules

MD-50230A
www.nursal.co.uk
service@nursal.co.uk

USER MANUAL

CONTENTS

English.....2-5

français 6-9

Deutsch.....10-13

Italia.....14-17

España.....18-21

Thank you for choosing the foot massager. Read the user manual carefully before use, in order to understand the correct use, especially the precautions. Please keep the user manual carefully for reference.

Statement: product updates and design specifications are subjected to change without notice. This manual is carefully checked, our company reserves the right to interpret any printing errors and omissions.

Technical Parameters

Product Name: Foot Massager
Product Model: MD-50230A
Rated Voltage: DC 12V
Rated Power/Current: 30W/2.5A

Structure Diagram



Function

Mode: 3 options, for different rolling and air pressure massage.
Time: 3 options, 10, 15, 20 minutes to shut off automatically.
Power: press it to turn on/off the foot massager.
Strength: 3 different air pressure strength for your options, level 1, 2, 3.
Heat: press it to turn on/off the heating function for the massage balls.

Features

With its ergonomic design, It's good for your health and gives you the most comfortable massage

Based on the principles of human engineering, unique design and the distribution of acupuncture points, it meets the demands of your foot according to its structure. It will be like having a professional chiropodist at home. So you can enjoy a good foot massage before going to sleep.

High Frequency Massage & Thermo-therapy

The powerful massage motor inside can effectively improve metabolism and promote the circulation of blood.

Operation Guide

One or two times every day from 5 to 20 minutes can relieve the muscles' pain and improve blood circulation.
Apply a foot massage from 5 to 20 minutes before sleep can effectively improve sleeplessness and increase the quality of sleep.

1. Connect the plug to the power source: after that, the machine will enter standby mode, and the indicator light will blink.

2. Press the power button to enter default mode 1: air pressure's strength level 1, heat function on (the corresponding lights will turn on).

3. The default mode is mode 1 with a red light turned on, press the mode button to change to mode 2 with a blue light turned on, press again the mode button to change to mode 3 with red & blue light turned on. Keep pressing the mode button to change from mode 1 to mode 2, mode 3.

4. The strength's level in default mode is 1 (it correspond to the second button from the right), and it refers to the air pressure's strength. Press the button to change to level 2 (a second light will turn on), indicating a medium strength is selected. Press it again to change to level 3 (a third light will appear), indicating the maximum strength is selected. Press it again to go back to Level 1.

5. In default mode, the massage balls heat function is on (light on), and the balls turns red. Press it again to turn off the heating function.

6. In default state, the machine will turn off automatically after 15 minutes, press "Time" to change the time.

Security and Maintenance

1. The use of non-rated voltage apart from (DC 12V/2.5A) is prohibited.
2. It is prohibited for non-professional personnel to repair the massager, or replace parts.
3. If the power cord is damaged, it must be replaced by the maintenance department or similarly qualified persons of the manufacturer so as to avoid potential hazards.
4. The use or storage of the appliance in wet environs or high temperature is prohibited.
5. Unplug the power cord from the outlet after using.
6. Ensure that the product is not operated for more than 30 minutes at any given time.
7. If you feel unwell or any unusual discomfort, please stop using the product immediately.
8. If high temperature or foul odor is experienced while using the product, kindly stop using immediately and cut off the power.
9. If you are receiving medical treatment or subjected to any of the following circumstances: pregnant women, children or the elderly, suffering from skin diseases, skin redness, scald, burned, using a pacemaker or similar implantable medical devices, suffering from heart disease, brittle bones or damage with malignant tumor, please consult a physician before using.
10. Do not use sharp objects to handle the product in order to avoid damaging the product components.
11. Please keep the product clean. You can use a soft cotton cloth and neutral detergent to clean it.
12. Do not stand when you are using the massager. The use of heavy objects is also prohibited in order to avoid damaging the product parts.
13. The product possesses a temperature-protection device, it will automatically stop working when the temperature exceeds the safe limit.
14. Please unplug the power to allow the device to cool after using.

Common problems and solutions

Common problems	cause	solutions
The product does not work	1.Disconnected power or loose plug causing poor contact 2.The power switch is off or the timer has been reset	1.Reinsert the power 2.Re-open the power switch
Massage function does not work	Long working hours, the motor has been shut off due to overheating protection	Use the massager after the motor has been naturally cooled
The massage intensity is too high or too low	Massager is positioned at the wrong angle	Adjust the contact angle to get the moderate intensity

Merci d'avoir choisi l'appareil de massage des pieds. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant usage, en particulier la partie sécurité. Cela vous permettra d'en faire une utilisation correcte. Veuillez conserver le mode d'emploi attentivement pour référence ultérieure.

Remarque : les mises à jour des produits et les spécifications de conception sont sujettes à modification sans préavis. Ce manuel est soigneusement vérifié, notre entreprise se réserve le droit d'interpréter les erreurs d'impression et les omissions.

Paramètres Techniques

Nom du produit : appareil de massage des pieds
Modèle du produit : MD-50230A
Voltage : DC 12V
Puissance nominale/Courante: 30W/2.5A

Diagramme de structure



Fonction

Mode : 3 options, pour différents massage des roulant et pression de l'air.
Temps : 3 options de 10, 15 et 20 minutes avant arrêt automatique.
Mise en route : appuyez sur On/Off pour allumer et éteindre l'appareil de massage.
Puissance : 3 différentes puissances de pression de l'air en options, niveaux 1, 2 et 3.
Chaleur : appuyez sur On /Off pour enclencher la fonction chauffage pour les boules de massage.

Fonctionnalités

Grâce à sa conception ergonomique, il est excellent pour votre santé et vous offre le massage le plus confortable qui soit.

Basé sur les principes de l'ingénierie humaine, une conception unique et la distribution des points d'acupuncture, il répond aux besoins de votre pied en fonction de sa structure. Ce sera comme avoir un masseur professionnel à la maison. Vous pouvez donc profiter d'un bon massage des pieds avant de vous coucher.

Massage à haute fréquence et Thermothérapie

Le puissant du moteur placé à l'intérieur de l'appareil peut efficacement améliorer le métabolisme et favoriser la circulation du sang.

Guide d'utilisation

Une ou deux fois par jour de 5 à 20 minutes peut soulager la douleur des muscles et améliorer la circulation sanguine.
Appliquer un massage des pieds de 5 à 20 minutes avant de dormir permet de combattre efficacement l'insomnie et d'améliorer la qualité du sommeil.

1.Connectez la fiche à la source d'alimentation : l'appareil se mettra alors en mode veille et le voyant clignotera.

2. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour entrer en mode par défaut 1 : niveau 1 de résistance de la pression d'air, fonction chauffage activée (les voyants correspondants s'allument).

3. Le mode par défaut est le mode 1 avec un voyant rouge allumé, appuyez sur le bouton de mode pour passer au mode 2 avec un voyant bleu allumé, appuyez de nouveau sur le bouton de mode pour passer en mode 3 avec le voyant rouge et bleu allumé. Continuez à appuyer sur le bouton de mode pour passer du mode 1 au mode 2, mode 3.

4. Le niveau de force en mode par défaut est 1 (il correspond au deuxième bouton de droite), et il se réfère à la puissance de la pression de l'air. Appuyez sur le bouton pour passer au niveau 2 (un deuxième voyant s'allume), indiquant qu'une puissance moyenne est sélectionnée. Appuyez à nouveau pour passer au niveau 3 (un troisième voyant apparaît), indiquant que la puissance maximale est sélectionnée. Appuyez à nouveau pour revenir au niveau 1.

5. En mode par défaut, la fonction chauffage des boules de massage est en fonction (allumée) et les boules sont rouges. Appuyez à nouveau pour éteindre la fonction chauffage.

6. À l'état par défaut, la machine s'éteint automatiquement au bout de 15 minutes. Appuyez sur "Time" pour modifier la minuterie.

Sécurité et entretien

1. L'utilisation d'une tension non évaluée (DC 12V / 2.5A) est interdite.
2. Il est interdit à un non-professionnel de réparer l'appareil ou de remplacer des pièces.
3. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le service d'entretien ou les personnes qualifiées désignées par le fabricant afin d'éviter les risques potentiels.
4. L'utilisation ou l'entreposage de l'appareil dans des environnements humides ou à haute température est interdite.
5. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise après utilisation.
6. Assurez-vous que le produit ne fonctionne pas pendant plus de 30 minutes à tout moment.
7. En cas de malaise ou de sensation inhabituelle, arrêtez immédiatement d'utiliser le produit.
8. Si vous constatez une température élevée ou une mauvaise odeur lors de l'utilisation du produit, veuillez arrêter immédiatement de l'utiliser et coupez l'alimentation.
9. Si vous êtes sous un traitement médical ou si vous êtes soumis à l'une des situations suivantes : femmes enceintes, enfants ou personnes âgées, souffrant de maladies de la peau, de rougeur de la peau, d'échaudure, de brûlure, équipé d'un stimulateur cardiaque ou d'un dispositif médical implanté similaire, souffrant de maladies cardiaques et fragiles, d'os endommagés ou souffrant d'une tumeur maligne, veuillez consulter un médecin avant de l'utiliser.
10. N'utilisez pas d'objets tranchants pour manipuler le produit afin d'éviter d'endommager les composants du produit.
11. Gardez le produit propre. Vous pouvez utiliser un chiffon doux en coton et un détergent neutre pour le nettoyer.
12. Ne vous levez pas lorsque vous utilisez le masseur. L'utilisation d'objets lourds est également interdite afin d'éviter d'endommager les pièces du produit.
13. Le produit possède un dispositif de protection contre la surchauffe, il cessera donc automatiquement de fonctionner lorsque la température dépasse la limite de sécurité.
14. Veuillez débrancher l'alimentation pour permettre à l'appareil de refroidir après l'utilisation.

Problèmes courants et solutions

Common problems	cause	solutions
Le produit ne fonctionne pas	1.Câble débranché ou prise lâche causant un mauvais contact 2.L'alimentation est coupée ou la minuterie a été réinitialisée	1.Rebranchez l'appareil 2.Enclenchez à nouveau l'alimentation de l'appareil
La fonction massage ne fonctionne pas	Suite à de longues heures de fonctionnement, le moteur s'éteint en raison de la protection contre la surchauffe	Utilisez l'appareil après refroidissement du moteur
L'intensité du massage est trop faible ou trop forte	L'appareil est mal positionné	Ajustez l'angle de contact pour obtenir une intensité modérée

Vielen Dank für Ihren Kauf unseres Fuß-Massage-Geräts. Bitte lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung und insbesondere die Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden. Bitte bewahren Sie die Anleitung auch gut auf.

Hinweis: Wir behalten uns das Recht vor, das Produkt oder das Design ohne vorherige Ankündigung anzupassen. Diese Bedienungsanleitung wurde sorgfältig überprüft, wir garantieren jedoch nicht, dass sie frei von Druckfehlern oder Auslassungen ist.

Technische Eigenschaften

Produktname: Fuß-Massage-Gerät
Produkt-Modell: MD-50230A
Spannung: DC 12V
Leistung / Strom: 30W / 2,5A

Gerätaufbau



Funktionen

Modus: 3 Optionen, Für unterschiedliche Roll- und Luftdruckmassage
Zeit: 3 Optionen. 10, 15 oder 20 Minuten bis zum automatischen Ausschalten
An/Aus: Einfach die Power-Taste betätigen, um das Fuß-Massage-Gerät ein- oder auszuschalten
Stärke: 3 verschiedene Luftdruck-Stärken, 1, 2 oder 3
Hitze: Betätigen Sie diese Taste, um die Massage-Bälle zu erhitzen

Features

Dank des ergonomischen Designs eignet sich das Gerät sehr gut für Ihre Gesundheit und ermöglicht Ihnen äußerst angenehme Massagen

Dank der Prinzipien des sogenannten Human Engineering, aber auch dank des einmaligen Designs und der Aufteilung der Akupunktur-Punkte erfüllt dieses Gerät die Bedürfnisse Ihrer Füße. Es ist fast so als hätten Sie Ihren eigenen Fußpfleger zuhause! Genießen Sie die Fußmassagen am besten, bevor Sie schlafen gehen.

Hochfrequenz-Massagen & Thermotherapie

Der leistungsstarke Massage-Motor im Inneren fördert Ihren Stoffwechsel und auch Ihren Blutkreislauf.

Bedienungshinweise

Bereits eine oder zwei tägliche Anwendungen à 5-20 Minuten können Muskelverspannungen, und Schmerzen lindern sowie den Blutkreislauf verbessern.
Nutzen Sie die Fuß-Massage 5-20 Minuten bevor Sie schlafen gehen, um Ihre Schlaflosigkeit zu überwinden und einen tieferen Schlaf zu erwirken.

1. Schließen Sie das Kabel an eine Stromzufuhr an und das Gerät wird in den Standby-Modus übergehen. Das Anzeigelicht wird blinken.

2. Betätigen Sie die Power-Taste, um den Standardmodus aufzurufen: Luftdruck-Stärke 1, aktivierter Hitzemodus (die entsprechenden Lichter werden sich einschalten).

3.Der Standardmodus ist Modus 1, be idem ein rotes Licht leuchtet. Betätigen Sie die Modus-Taste, um zum Modus 2 zu wechseln, bei dem ein blaues Licht leuchtet, drücken Sie erneut die Betriebsart-Taste, um in den Modus 3 zu wechseln, wobei die rote und blaue eingeschaltet ist. Halten Sie die Mode-Taste gedrückt, um von Modus 1 zu Modus 2, Modus 3 zu wechseln.

4. Die Stärke des Standardmodus' ist 1 (dies entspricht der zweiten Taste von rechts) und bezieht sich auf die Luftdruck-Stärke. Betätigen Sie die Taste, um zur Stärke 2 zu wechseln (ein zweites Licht wird sich einschalten). Die mittlere Stärke ist nun aktiviert. Betätigen Sie die Taste erneut, um zur dritten Stärke zu wechseln (ein drittes Licht erscheint). Dies ist die maximale Stärke. Betätigen Sie die Taste erneut, um zur ersten Stärke zurückzukehren.

5. Im Standardmodus ist die Hitzefunktion aktiviert (das Licht ist eingeschaltet). Betätigen Sie dieses, um die Hitzefunktion abzuschalten.

6. Im Standardmodus wird sich das Gerät nach 15 Minuten automatisch ausschalten. Betätigen Sie die Time-Taste, um die Zeit anzupassen.

Sicherheits- und Pflegehinweise

1. Die Nutzung von Spannungen, die nicht DC 12V / 2,5A entspricht, ist verboten.
2. Anwender dürfen das Gerät nicht selbst reparieren oder Teile austauschen.
3. Falls das Stromkabel beschädigt ist, muss dieses vom technischen Kundendienst oder anderem Fachpersonal des Herstellers repariert werden, um mögliche Gefahren zu vermeiden.
4. Die Lagerung oder Anwendung des Geräts in feuchten oder heißen Umgebungen ist verboten.
5. Ziehen Sie das Stromkabel nach der Anwendung.
6. Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht länger als 30 Minuten am Stück verwendet wird.
7. Wenn Sie sich unwohl fühlen oder ungewohnte Schmerzen wahrnehmen, stoppen Sie bitte sofort die Anwendung.
8. Wenn während der Anwendung hohe Temperaturen oder üble Gerüchte auftreten, stoppen Sie bitte sofort die Anwendung und ziehen den Stecker.
9. Wenn Sie medizinische Behandlungen erhalten oder folgende Umstände vorliegen, sollten Sie vor der Verwendung des Geräts Ihren Hausarzt besuchen: Schwangere Frauen, Kinder, ältere Personen, Personen mit Hautkrankheiten, Hautötungen, Verbrühungen, Verbrennungen, Personen mit Herzschrittmachern oder ähnlichen medizinischen Implantaten, Personen mit Herzkrankheiten, Personen mit bösartigen Tumoren, Personen mit Knochenproblemen.
10. Verwenden Sie keine scharfkantigen Objekte, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
11. Bitte halten Sie das Gerät sauber. Sie können ein weiches Tuch und neutrale Reinigungsmittel verwenden.
12. Stehen Sie während der Verwendung des Geräts nicht auf. Auch die Nutzung von schweren Gegenständen ist verboten, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
13. Das Gerät verfügt über einen Temperaturschutz und schaltet sich bei zu hoher Temperatur automatisch aus.
14. Bitte ziehen Sie das Stromkabel, damit sich das Gerät nach der Nutzung abkühlen kann.

Problemlösung

Problem	Ursache	Lösung
Das Produkt funktioniert nicht	1. Gezogenes Stromkabel oder Wackelkontakt 2. Das Gerät ist ausgeschalten oder der Timer wurde zurückgesetzt	1. Stromkabel anschließen 2. Gerät neu einschalten
Die Massagefunktion funktioniert nicht	Zu lange Anwendung des Geräts oder der Motor hat sich wegen zu hoher Temperaturen allein ausgeschalten	Lassen Sie den Motor einige Zeit abkühlen
Die Massage-Intensität ist zu schwach oder zu stark	Das Massagegerät wird im falschen Winkel verwendet	Passen Sie den Winkel an, um die Intensität anzupassen

Grazie per aver scelto il nostro massaggiatore plantare. Leggete attentamente questo manuale prima dell'uso per comprendere come usare correttamente il prodotto, soprattutto le precauzioni. Si prega di conservare con cura il manuale per eventuali esigenze future.

Dichiarazione: gli aggiornamenti del prodotto e le specifiche di progettazione possono subire modifiche senza preavviso. Questo manuale è stato controllato con attenzione, la nostra società si riserva il diritto di interpretare eventuali errori o omissioni nella stampa.

Dati Tecnici

Nome Prodotto: Massaggiatore Plantare
Modello: MD-50230A
Tensione nominale: DC 12V
Potenza/Corrente nominale: 30W/2,5A

Schema Struttura



Funzioni

Mode: 3 opzioni, per diversi tipi di laminazione e massaggio ad aria.
Time: 3 opzioni, 10, 15, 20 minuti con spegnimento automatico.
Power: premere il tasto per accendere / spegnere il massaggiatore per i piedi.
Strenght: 3 diverse intensità di pressione dell'aria a scelta, livello 1, 2, 3.
Heat: premere per attivare / disattivare la funzione di riscaldamento delle sfere per il massaggio.

Caratteristiche

Con il suo design ergonomico è ottimo per la vostra salute e offre un massaggio più confortevole

Basandosi sui principi dell'ingegneria umana, sul design unico e sulla distribuzione dei punti di agopuntura, soddisfa le esigenze del piede secondo la sua struttura. Sarà come avere un podologo professionale a casa. Così potrete godervi un buon massaggio ai piedi prima di andare a dormire.

Massaggio ad Alta Frequenza e Termoterapia

Il potente motore interno per il massaggio può migliorare efficacemente il metabolismo e promuovere la circolazione del sangue.

Guida Operativa

Usandolo una o due volte ogni giorno da 5 a 20 minuti si può alleviare il dolore muscolare e migliorare la circolazione del sangue.
Applicando un massaggio ai piedi da 5 a 20 minuti prima di andare a dormire si può ridurre efficacemente l'insonnia e migliorare la qualità del sonno.

1. Collegare la spina alla fonte di alimentazione: dopo di che il dispositivo entra in standby e la spia lampeggia.

2. Premere il tasto Power per avviare l'opzione predefinita 1: livello d'intensità 1 della pressione dell'aria, funzione calore accesa (le spie corrispondenti si accendono).

3. La modalità predefinita è la modalità 1 con una spia rossa accesa, premere il pulsante modo per passare alla modalità 2 con una luce blu accesa, premere di nuovo il pulsante modo per passare alla modalità 3 con la luce rossa e blu accesa. Tenere premuto il pulsante modo per passare dalla modalità 1 alla modalità 2, modalità 3.

4. Il livello d'intensità con l'opzione predefinita è 1 (corrisponde al secondo pulsante da destra) e si riferisce alla forza della pressione dell'aria. Premere il pulsante per passare al livello 2 e si accenderà una seconda spia indicante che è stata selezionata un'intensità media. Premere di nuovo per passare al livello 3 e apparirà una terza spia indicante che è stata selezionata l'intensità massima. Premere di nuovo per ritornare al livello 1.

5. Con l'opzione predefinita la funzione di riscaldamento delle sfere per il massaggio è accesa (spia accesa) e le sfere diventano rosse. Premere di nuovo per disattivare la funzione di riscaldamento.

6. Con l'opzione predefinita l'apparecchio si spegnerà automaticamente dopo 15 minuti, premere "Time" per modificare la durata.

Sicurezza e Manutenzione

1. L'uso di una tensione nominale diversa da DC 12V / 2,5A è vietato.
2. È vietato al personale non professionale riparare il massaggiatore o sostituire componenti.
3. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal reparto di manutenzione del produttore o da personale con qualifica similare al fine di evitare potenziali pericoli.
4. L'uso o la conservazione dell'apparecchio in ambienti umidi o a temperatura elevata è vietato.
5. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa dopo l'uso.
6. Assicurarsi che il prodotto non resti in funzione per più di 30 minuti in qualunque circostanza.
7. In caso di malessere o sensazione insolita di disagio, interrompere immediatamente l'uso del prodotto.
8. Se durante l'utilizzo si riscontra una temperatura elevata o un odore nauseante, smettere immediatamente di usare e staccare l'alimentazione.
9. Si prega di consultare un medico prima di utilizzare il dispositivo nel caso in cui l'utilizzatore sia sottoposto a terapie mediche o si trovi in una qualsiasi delle seguenti circostanze: gravidanza, bambini o anziani che soffrono di malattie cutanee, arrossamenti cutanei, scottature, bruciature, impiego di un pacemaker o simili dispositivi medici impiantabili, presenza di malattie cardiache, fragilità ossea o danni associati a un tumore maligno.
10. Non utilizzare oggetti affilati per maneggiare il prodotto per evitare di danneggiarne i componenti.
11. Conservare pulito il prodotto. Si può utilizzare un panno morbido e un detersivo neutro per pulirlo.
12. Non restare in piedi quando si utilizza il massaggiatore. È inoltre vietato l'uso di oggetti pesanti per evitare di danneggiare i componenti.
13. Il prodotto è dotato di un dispositivo di protezione e si arresterà automaticamente quando la temperatura supera il limite di sicurezza.
14. Scollegare la corrente per consentire al dispositivo di raffreddarsi dopo l'uso.

Problemi comuni e soluzioni

Problemi comuni	Causa	Soluzioni
Il prodotto non funziona	1. Spina scollegata o allentata che causa un cattivo contatto 2. L'interruttore di alimentazione è spento o il timer è stato resettato	1. Reinserire l'alimentazione 2. Riaccendere con l'interruttore di alimentazione
La funzione di massaggio non funziona	Durata eccessiva di f unzionamento, il motore si è spento per la protezione da surriscaldamento	Usare il massaggiatore dopo il raffreddamento naturale del motore
L'intensità del massaggio è troppo alta o troppo bassa	Il massaggiatore è posizionato con un'angolazione errata	Regolare l'angolazione di contatto per ottenere un'intensità moderata

Gracias por elegir NUESTRO MASAJEADOR DE PIES. Por favor, lea atentamente el manual del usuario antes de utilizarlo, para comprender el uso correcto, en especial las precauciones que mencionamos. Conserve el manual del usuario para futuras referencias.

Aviso: las actualizaciones del producto y las especificaciones de diseño están sujetas a cambios sin previo aviso. Este manual se revisa cuidadosamente, nuestra empresa se reserva el derecho de interpretar cualquier error u omisión de impresión.

Parámetros técnicos

Nombre del producto: Masajeador para pies
Modelo del producto: MD-50230A
Voltaje clasificado: DC 12V
Potencia nominal / corriente: 30W / 2.5A

Diagrama del producto



Función

Modo: 3 opciones, para diferente masaje con rodadura y presión de aire.
Tiempo: 3 opciones, 10, 15, 20 minutos, después se apagará automáticamente.
Energía: presione para encender/apagar el masajeador de pies.
Fuerza: 3 diferentes fuerzas de presión de aire para sus opciones, nivel 1, 2, 3.
Calor: presione para encender/apagar la función de calefacción en las bolas del masajeador.

Características

Su diseño ergonómico, es bueno para su salud y le brinda el masaje más cómodo

Basado en los principios de la ingeniería humana, el diseño único y la distribución de los puntos de acupuntura, cumplen con las demandas que necesitan sus pies de acuerdo a su estructura. Será como tener un podólogo profesional en casa. Disfrute de un buen masaje de pies antes de dormir.

Masaje de alta frecuencia y termo-terapia

El potente motor de masaje en su interior mejora eficazmente el metabolismo y promueve la circulación de la sangre.

Manual de operaciones

Úselo una o dos veces al día de 5 a 20 minutos para aliviar el dolor de los músculos y mejorar la circulación sanguínea.
Aplique un masaje en los pies de 5 a 20 minutos antes de dormir para que pueda mejorar el insomnio y aumentar la calidad del sueño.

1.Conecte el enchufe a la fuente de alimentación: después de eso, la máquina entrará en el modo de espera y la luz indicadora parpadeará.

2.Pulse el botón de encendido para entrar en el modo 1 predeterminado: nivel de intensidad de la presión de aire 1, función de calor activada (las luces correspondientes se encenderán).

3.El modo predeterminado es el modo 1 con una luz roja encendida, pulse el botón de modo para cambiar al modo 2 con una luz azul encendida, pulse de nuevo el botón de modo para cambiar al modo 3 con la luz roja y azul encendida. Mantenga pulsado el botón de modo para cambiar del modo 1 al modo 2, modo 3.

4.El nivel de intensidad en modo predeterminado es 1 (corresponde al segundo botón de la derecha), y se refiere a la fuerza de presión de aire. Pulse el botón para cambiar al nivel 2 (una segunda luz se encenderá), indicando que se selecciona una intensidad media. Púlselo nuevamente para cambiar al nivel 3 (se mostrará una tercera luz), indicando que ha seleccionado la fuerza máxima. Pulse de nuevo el botón para volver al nivel 1.

5.En el modo predeterminado, se encuentra activada la función de calor de las bolas de masaje (luz encendida), y las bolas se encenderán en rojo. Oprima nuevamente para apagar la función de calefacción.

6.En el estado predeterminado, la máquina se apagará automáticamente después de 15 minutos, presione "Time" para cambiar el tiempo de apagado.

Seguridad y mantenimiento

1.Se prohíbe el uso de tensión no clasificada diferente de DC 12V / 2.5A.
2. Queda prohibida cualquier reparación del masajeador o cualquiera de sus piezas por un personal no calificado.
3.Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el departamento de mantenimiento o por personal calificado del fabricante para evitar posibles peligros.
4.Queda prohibido el uso o almacenamiento del aparato en ambientes húmedos o en altas temperaturas.
5.Desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente después de usarlo.
6.No use el producto por más de 30 minutos.
7.Si se siente mal o surge alguna molestia inusual, por favor deje de usar el producto inmediatamente.
8.Si se percata de una temperatura alta o un olor fétido mientras usa el producto, deje de usar inmediatamente y quite de la energía.
9.Si está recibiendo algún tratamiento médico o está sujeto a cualquiera de las siguientes circunstancias: mujeres embarazadas, niños o ancianos, que padecen enfermedades de la piel, enrojecimiento de la piel, escaldado, quemado, con marcapasos o dispositivos médicos implantados, tiene huesos quebradizos o algún daño debido a un tumor maligno, consulte a un médico antes de usar el producto.
10.No utilice objetos afilados para manipular el producto y evitar dañar los componentes del producto.
11.Mantenga el producto limpio. Utilice un paño suave de algodón y un detergente neutro para limpiarlo.
12.No se ponga de pie cuando esté usando el masajeador. También se prohíbe el uso de objetos pesados para evitar dañar las piezas del producto.
13.El producto posee un dispositivo de la temperatura-protección, lo cual hará que se detendrá automáticamente cuando la temperatura exceda el límite seguro.
14.Desenchufe la alimentación para que el dispositivo pueda enfriarse después del uso.

PROBLEMAS COMUNES CON SUS RESPECTIVAS SOLUCIONES

Problemas comunes	Causa	Soluciones
El producto no funciona	1. La desconexión la alimentación o un enchufe suelto provoca un contacto deficiente 2. El interruptor de encendido está apagado o el temporizador ha sido restablecido	1. Vuelva a conectar la alimentación o el enchufe 2. Vuelva a encender el interruptor
La función de masaje no funciona	Debido a muchas horas de funcionamiento, el motor se ha apagado debido a la protección contra sobrecalentamiento	Utilice el masajeador después de que el motor haya sido enfriado naturalmente
La intensidad del masaje es muy alta o muy baja	El masajeador está colocado en un ángulo indebido.	Ajuste el ángulo de contacto para obtener la intensidad moderada